


ElektroŞok cihazı

kullanım kılavuzu



Uyarı: Bu cihaz ölümcül yüksek voltaj ve ses üretir. Cihazı tanımadan kullanmak oldukça tehlikelidir.

Kullanım alanı: Şahsi savunma

Kullanım izni: Gerektirmez

Dikkat: Kesinlikle Kalbi zayıf ve çocuklardan uzak tutulmalı. Bu cihaz oyuncak değildir ve sorumlu kullanılmalıdır.

Çalışma prensibi:

- Cihazın uçları, temas halinde olduğu yüzeyde ciddi bir elektriksel şok dalgası oluşturur. Bu şok dalgası, vücuda temas ettiği noktada karıncalanma hissi, kas spazmları ve geçici felç gibi etkilere neden olur. Bu durum, saldırganın kaslarını kontrol edememesine ve kısa bir süre için etkisiz hale gelmesine yol açar.

Çalıştırma:

- Cihazın arka tarafında bulunan anahtar 1 konumuna getirilir. kırmızı ışık yanacaktır.
- Metal uçları şok edilecek objenin üzerine bastırılarak itilir (Uçlara hiç bir zaman dokunulmalı)
- Yan tarafta bulunan buton a kısa süreli basılır
- Kullanım sona erdiğinde ilk anahtar 0 konumuna getirilir ve çocuk koruma kapağı monte edilir

Şarj:

- Cihazda yüksek kapasiteli şarj edilebilir lityum-ion pili mevcuttur ve cep standart type-C telefonu adaptörü ile şarj etmek mümkündür. Cihaz ile birlikte gelmemektedir.
- Uzun süre kullanılmayacağı zaman tam şarjlı muhafaza etmek gerekir.

Özellikler:

- Çıkış voltajı: 400Kv
- Pil özellikleri: şarj edilebilir 2800Ma Lityom-ion
- IP koruma sınıfı: IP50